



**ISTRUZIONE PER IL MONTAGGIO**

1. Fissare il piantone di sostegno al cls con appositi tasselli (posizione 1);
2. Utilizzare tre spessori da 70 mm in sequenza per sostenere i pannelli (posizione 2);
3. Fissare il pannello al piantone con le apposite fascette semplici per elementi terminali e serrando con le viti (posizione 3);
4. Inserire il tappo di chiusura piantone (posizione 4);
5. Proseguire con i successivi pannelli utilizzando le fascette doppie di collegamento e serrando con le viti (posizione 5);
6. Utilizzare le fascette semplici per effettuare le angolazioni (posizione 6).

MODELLO	<b>MODUL FIL</b>	PIANTONE CON STAFFA Ø45 (D)	900 mm / 1000 mm / 1100 mm / 1200 mm 1300 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2100 mm
INTERASSE PANNELLO (A)	2100 mm	PIANTONE AFFOGAMENTO Ø45 (E)	1100 mm / 1200 mm / 1300 mm / 1400 mm 1500 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2300 mm
LUNGHEZZA PANNELLO (B)	2000 mm	TRATTAMENTO DEL PANNELLO	FILO ZINCATO COLORE VERDE RAL6005
ALTEZZA PANNELLO (C)	830 mm / 960 mm / 1030 mm / 1130 mm 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 2030 mm		Polveri poliesteri per esterni tinte RAL