



1. Fissare la piantana di sostegno al cls con appositi tasselli (posizione 1);
2. Utilizzare tre spessori da 70 mm in sequenza per sostenere i pannelli (posizione 2);
3. Fissare il pannello alla piantana con le apposite viti bloccando tutto (posizione 3);
4. Proseguire con i successivi pannelli serrando con le viti (posizione 4).
5. Utilizzare gli appositi adattatori per effettuare i tagli a misura (posizione 5).

MODELLO	<b>ZP</b>	MAGLIA 68x76 mm / 68x127 mm	PIANTANA PIATTO 50x8 CON STAFFA (C)	1000 / 1270 / 1530 mm
INTERASSE PANNELLO (A)	2000 mm		PIANTANA 50x8 AFFOGAMENTO (D)	1150 / 1550 / 1680 mm
ALTEZZA PANNELLO (B)	930 / 1200 / 1460 mm		MATERIALE	ACCIAIO S235 JR
PIATTO PORTANTE	25 x 2 mm		TRATTAMENTO DEL PANNELLO	zincato a caldo norme EN-ISO 1461
TONDO DI COLLEGAMENTO	Ø 5.2 mm	Ritorto su maglia 68 x 76 mm Liscio su maglia 68 x 127 mm	TRATTAMENTO A RICHIESTA	polveri poliesteri per esterni tinte RAL